



# Καθαριστικά OXY CLEAN CL22

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018



Η εφαρμογή του CL 22 OXY CLEAN είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση μαρμάρων με WATER BLOCK για μακροχρόνια προστασία των μαρμάρων από το λέκασμα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το CL 22 OXY CLEAN είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή του συνιστάται η χρήση πλαστικών γαντιών και προστατευτικών γυαλιών.
2. Καλύψτε προσεκτικά μεταλλικές και πορσελάνινες επιφάνειες και φυτά πριν την εφαρμογή.
3. Απλώστε το CL 22 OXY CLEAN στην επιφάνεια και τρίψτε με μια σκληρή βούρτσα. Αφήστε το υλικό να επιδράσει για 5 - 10 λεπτά, βουρτσίζοντας περιστασιακά. Μην αφήσετε το προϊόν να στεγνώσει στην επιφάνεια.
4. Απομακρύνετε τα υπολείμματα από την επιφάνεια και ξεβγάλετε βουρτσίζοντας με άφθονο νερό.
5. Για καθαρισμό πολύ επίμονων λεκέδων επαναλάβετε την διαδικασία αφήνοντας το προϊόν να επιδράσει 15 - 20 λεπτά.
6. Για καθαρισμό ελαφρά λερωμένων μαρμάρων αραιώστε το προϊόν με 20% νερό.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Λόγω της διαφορετικής ποιότητας και τύπων υλικών, συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας πριν την εφαρμογή, προς αποφυγή σπάνιων περιπτώσεων δημιουργίας διάβρωσης και θαμπάδων σε ορισμένους τύπους έγχρωμων μαρμάρων και πετρών.

**Το CL 22 OXY CLEAN δεν είναι κατάλληλο για γυαλισμένα μάρμαρα και ασβεστολιθικά πετρώματα, γιατί μπορεί να προκαλέσει θαμπάδες στην γυαλισμένη επιφάνεια.**

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5 - 8 m<sup>2</sup>/Lt

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε εξοπλισμό και επιφάνειες με καθαρό νερό αμέσως μετά την εφαρμογή

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Υγρό

**Χρώμα:** Διαφανές

**Οσμή:** Όξινη χαρακτηριστική

**Ειδικό βάρος:** 1 gr/ml 25°C

**Ευφλεκτικότητα:** Μη εύφλεκτο

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** +5°C έως +35°C

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5<sup>o</sup> - 35<sup>o</sup>C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 22 OXY CLEAN είναι πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους αγυάλιστων μαρμάρων. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από λάδια, καφέ, σκουριά, χρώματα καθώς και ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου από τη βροχή, τα καυσάεiria και τη συχνή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των μαρμάρων και είναι φιλικό προς τις ευαίσθητες επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με επίμονους λεκέδες
- Κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Όλους τους τύπους αγυάλιστων λευκών μαρμάρων όπως Διονύσου, Θάσου, Βέροιας, Καβάλας κλπ.
- Τους περισσότερους τύπους αγυάλιστων ανοιχτόχρωμων και χρωματιστών μαρμάρων όπως Νάουσας, Βέροιας, Ιωαννίνων, Βόλου κλπ.
- Αγυάλιστους γρανίτες και γρανιτοπλακακια.
- Αγυάλιστα μωσαϊκά και τσιμεντοειδή δάπεδα
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων.
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, προβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με μάρμαρο.

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





# Καθαριστικά

## OXY CLEAN CL22

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1Lt, 4Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1Lt	5013	5204094050131
4Lt	5014	5204094050148

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Repr. 1B: H360D - Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Ορθοφωσφορικό οξύ; N-μεθυλο-πυρρολιδόνη-2•

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Αριθμός αδείας Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας: 30 / 019 / 000 / 897

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

